



# Bedienung- und Montage-Anleitung CC-34/CC-38



## Wichtige Hinweise

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Montage und Inbetriebnahme der CC-34/CC-38 sorgfältig durch. Sie finden wichtige Informationen zum Umgang mit diesem hochwertigen Produkt.

## Die CC-34/CC-38 kennenlernen:

Die Mittelsäule CC-34 bzw. CC-38 erweitert die Stativserie CP-34 bzw. CP-38. Die Mittelsäule bringt ca. 40 cm zusätzliche Höhe und weitere Verstellmöglichkeiten. Wer bereits ein Stativ mit Mittelsäule benutzt hat, weiß die Vorteile zu schätzen. Die Montage der Mittelsäule ist einfach und erfolgt über drei Schrauben. Die Montage kann ggf. sogar im freien Feld stattfinden, falls dort der Wechsel zur starren Schulterplatte gewünscht wird.

## Montage der CC am Stativ:

Vor der Montage müssen mehrere Teile der CC wie auch des Stativs demontiert werden. Die Demontage am Stativ bezieht sich auf die starre Schulterplatte. Dazu müssen drei Inbusschrauben gelöst werden. Diese Demontage erfolgt von unten. Mit dem beim Stativ beige gefügten Inbusschlüssel werden die drei Schrauben geöffnet und entfernt. Die Schulterplatte kann nun abgenommen werden.

An der CC wird zunächst das Hakengehäuse (schwarzer, gerändelter Ring am unteren Ende der Mittelsäule) abgeschraubt. Dann erfolgt die Demontage des Schutzringes und des O-Rings. Jetzt kann die CC (Halterung mit Mittelsäule) auf die Stativschulter aufgesetzt werden. Von unten wird nun die Schulterplatte mit der Halterung für die Mittelsäule verschraubt. Die Schrauben dabei mäßig anziehen. Bedenken Sie, dass die Schulterplatte der Halterung aus Aluminium besteht.

Nun können in umgekehrter Reihenfolge die vorher demontierten Teile wieder angebracht werden. Zuerst den O-Ring auf die Mittelsäule schieben. Dann folgt der Schutzring und zuletzt das Hakengehäuse. Die CC ist nun einsatzbereit.

## Bedienelemente:

### ***Klemmring***

Das größte und auffälligste Bedienelement ist der schwarze, gerändelte Klemmring. Durch drehen gegen den Uhrzeigersinn löst dieser die Mittelsäule und sie kann in der Höhe verstellt werden. Durch drehen im Uhrzeigersinn schließt der Klemmring und die Mittelsäule behält ihre Position bei.

### ***Hakengehäuse***

Zum beschweren des Stativs kann z.B. ein Kamera-Rucksack an den Haken der CC gehängt werden. Dazu wird der im Gehäuse verborgene Haken hervorgezogen. Nun können Gegenstände am Haken eingehängt werden. Wird dieser nicht mehr benötigt, drückt man ihn zurück in das Hakengehäuse. Nach dem Gebrauch kann eventuell ein stärkerer Druck erforderlich sein, um den Haken wieder an seinen Platz zu schieben. Dieser Umstand ist normal.

### ***Kamerateller***

Die CC verfügt über eine 3/8-Zoll verschraubung. Die Kamera kann daher in der Regel nicht direkt auf dem Kamerateller der CC montiert werden. Montieren Sie die Kamera mit Hilfe einer Fotobasis und einer Kamera-Platte (z.B. SRB-60 mit QRP-70).

## Pflege der CC:

Die Führungsnut in dem Carbonrohr der Mittelsäule, sollte regelmäßig etwas säurefreies Fett erhalten. Dazu Fett auftragen und anschließend mit einem weichen Tuch wieder leicht abwischen.

Nach dem Einsatz im freien Gelände, vor allem aber in der Nähe von Gewässern/Salzwasser oder staubigem Gelände, die CC soweit möglich zerlegen und alle Teile mit klarem Wasser spülen. Soweit möglich abtrocknen und zum trocknen liegen lassen. Nach dem Trocknen die Nut wieder befeuchten und die CC montieren.